




PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES



1. bouton marche arrière
2. bouton STOP(OFF)
3. bouton START
4. levier du collier de serrage
5. embout moteur
(pour les rouleaux broyeurs)
6. voyant signalant la mise sous tension
7. rouleaux broyeurs
8. rouleau broyeur à spirale
9. hélice à grains
10. tuyau de remplissage
11. tamis à mouture
12. tamis à jus
13. connexion du câble électrique
14. interrupteur à bascule
(interrupteur principal)
15. boîtier du fusible
16. couvercle du boîtier à tamis
17. poussoir en bois
18. brosse de nettoyage
19. couteau de nettoyage pour tamis
20. câble électrique
21. récipient pour le jus
22. récipient pour le marc



Accessoires supplémentaires à commander :

Pichet en verre à 1l assorti, robuste, avec poignée, échelle de mesure & bec verseur

À gauche : **cône à purée** pour écraser des légumes, toutes sortes de noix & germes, fruits et herbes. Idéal pour confectionner les repas de bébé & senior, des glaces et des mueslis.



Accessoires ultérieurs (sans image):

- Une passoire pour l'extraction de jus des fruits doux, par exemple d'ananas, de kiwi, etc.
- Un bourroir avec un bourrage gommeux